

CONFIGURA TU RED WIFI CON TU REPLICADOR DE SEÑAL

SIGUIENDO ESTOS PASOS:

PASO 1

¿QUÉ ES LA CONEXIÓN WIFI?

Es la señal de Internet que se transmite de forma inalámbrica desde tu módem hacia tu computadora, laptop u otros dispositivos como tablets o smartphones.

Te brindamos algunos tips para evitar que tu señal WIFI pierda intensidad a causa del ambiente:

a. Ubicación del módem: Tu módem debe estar en el centro de tu casa y de preferencia a 1 metro del suelo.



b. Separa tu módem por lo menos 2 metros de objetos metálicos, aparatos electrónicos, teléfonos, radios, hornos y microondas.



c. El cable gris del teléfono que viene con tu módem, debe permanecer lejos de cables de corriente eléctrica.



PASO 2

VERIFICA TU EQUIPO

Revisa que tu equipo tenga activada la conexión wifi.

- Abrir las redes disponibles.
- Ingresa tu contraseña.

PASO 3

EXTIENDE TU SEÑAL DE WIFI

Algunas veces tu señal se obstaculiza por encontrar muros o paredes, debilitando la señal del mismo.



Es por eso, que puedes extender tu señal WIFI con uno o varios y colocarlos en las zonas con baja recepción.



2250-5500
www.claro.com.sv

Claro que sí